MODELO 3XJ43F/9218F



REF.	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	2010130	Perilla del Interruptor	1
2	2090044	Tornillo de 6-32 x 1/4"	1
3	2010634E	Cubierta del Motor	1
4	2057053	Interruptor	1
5	2050015	Juego de Alambre Flexible	1
6	5097056BK	Rejilla Trasera	1
7	2091126B	Tornillo #6 x 5/8" PTH	3
8	2030021SB	Motor	1
9	5090044	Tornillo Prisionero de 1/4-28 x 3/8	1
10	5082050BK	Paleta	1
11	2091158	Remache 1/4 x 9/16	2
12	5090021	Base de Caucho	4
13	5062072	Pedestal	1
14	2091120	1/8 Remache	4
15	2011601	Espaciador de Caucho	2
16	5097052BK	Rejilla Delantera	1
17	2010237L	Adorno de Protección	1
18	2070027	Adorno Tipo Ojo de Buey	1
19	2091143	Tornillo Tipo F #8 x 3/8" PPH	6
20	2090547	Contratuerca	3
21	5060015	Soporte de Pivote	2
22	2091162	Tornillo Tipo F #8 x 1/2" PPH	4
23	5090045	#10-32 X 1/2 HWH SERR F-ZP	3

OPERATING INSTRUCTIONS & PARTS MANUAL

AirKing Ventilation Products®

FLOOR/TABLE FAN

18" (45.7 cm) MODEL 3XJ43F/9218F

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO ASSEMBLE, INSTALL, OPERATE OR MAINTAIN THE PRODUCT DESCRIBED. PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY OBSERVING ALL SAFETY INFORMATION. FAILURE TO COMPLY WITH INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE!

RETAIN INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.



DESCRIPTION

The AirKing 18" (45.7 cm) floor/table fan features whisper-quiet performance with a 3-paddle fan blade. The fan has a permanently lubricated motor with a 9 ft (2.7 m) 18/3 cord set.

SPECIFICATIONS

Motor ..... 120V, 50/60 Hz (18", 45.7 cm)
Blade diameter ..... 18" (45.7 cm) Model 3XJ43F/9218F
Speeds 3
Control ..... Rotary Switch
Air flow distribution ..... 360°
Approvals ..... UL Listed. Close mesh fan guard meets OSHA requirements.

MODEL	3XJ43F/9218F		
SPEED	HIGH	MED	LOW
CFM	5350	4180	3010
M^3/s	2.52	1.97	1.42
RPM	1600	1275	950
Amps	1.65	1.27	.95
Watts	194	148	110
dB A	67	58	49

GENERAL SAFETY INFORMATION

1. Make certain that the power source conforms to the electrical requirements of the fan.
2. The power cord is equipped with a three-prong grounded plug that must be inserted into a matching receptacle. Under no circumstances must the grounding prong be cut off the plug. Where a two-prong wall receptacle is encountered, it must be replaced with a properly grounded three-prong receptacle installed in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all applicable local codes and ordinances. This work must be done only by a qualified electrician, using copper wire only.

WARNING: USE OF A THREE-PRONG TO TWO-PRONG ADAPTER IS NOT RECOMMENDED. IMPROPER CONNECTION MAY CREATE THE RISK OF ELECTROCUTION. USE OF SUCH ADAPTERS ARE NOT PERMITTED IN CANADA.

3. Where possible, avoid the use of extension cords. If they must be used, minimize the risk of overheating by ensuring that they are UL listed and of the proper gage and length. Never use a single extension cord to operate more than one fan.
4. Do not insert fingers or foreign objects into the fan. Do not block or tamper with the fan in any manner while it is in operation. Do not touch the fan while in operation or just after it has been turned off, as some parts may be hot enough to cause injury.
5. Unplug power cord before installing or servicing the fan.

WARNING: DO NOT DEPEND UPON THE ON-OFF SWITCH AS THE SOLE MEANS OF DISCONNECTING POWER WHEN INSTALLING OR SERVICING THE FAN. ALWAYS UNPLUG THE POWER CORD.

6. This fan is intended for general use ONLY. It must NOT be used in potentially dangerous locations such as flammable, explosive, chemical-laden or wet atmospheres.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS FAN WITH ANY SOLID STATE SPEED CONTROL DEVICE.

7. Be sure fan is on a stable surface when operating, to avoid chance of it overturning.
8. DO NOT use fan in a window. Rain may create an electrical hazard.
9. Completely reassemble fan, according to instructions before reconnecting to power supply.

OPERATION

Plug in cord and select desired operating speed with knob on back of fan.

MAINTENANCE

WARNING: ALWAYS UNPLUG THE CORD BEFORE SERVICING.

CLEANING: Use a soft cloth and a mild soap solution such as liquid dish washing detergent.

CAUTION: Do not use gasoline, benzine, thinner, harsh cleaners, etc. which will damage the fan.

Dry all parts with a soft cloth completely before reconnecting to power supply.

STORAGE: When not in use, keep unit in a clean dry place.

MOTOR IS PERMANENTLY LUBRICATED.

MODEL 3XJ43F/9218F



KEY	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	2010130	Switch Knob	1
2	2090044	Screw 6-32 x 1/4"	1
3	2010634E	Motor Cover	1
4	2057053	Switch	1
5	2050015	Cord Set	1
6	5097056BK	Rear Grill	1
7	2091126B	Screw #6 x 5/8" PTH	3
8	2030021SB	Motor	1
9	5090044	Set Screw 1/4-28 x 3/8	1
10	5082045BK	Blade	1
11	2091158	Rivet 1/4 x 9/16	2
12	5090021	Rubber Foot	4
13	5062072	Stand	1
14	2091120	1/8 Pop Rivet	4
15	2011601	Rubber spacer	2
16	5097052BK	Front Grill	1
17	2010237L	Guard Ornament	1
18	2070027	Bullseye	1
19	2091143	Screw #8 x 3/8" PPH Type F	4
20	2090547	Palnut	3
21	5060015	Pivot Bracket	2
22	2091162	Screw #8 x 1/2 PPH Type F	4
23	5090045	#10 -32 x 1/2 HWH SERR F-ZP	3

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y PARTES

AirKing Ventilation Products®

VENTILADOR PARA PISO O PARA MESA

18" (45.7 cm) MODELO 3XJ43F/9218F

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LÉALAS CUIDADOSAMENTE ANTES DE INTENTAR ARMAR, INSTALAR, OPERAR O DAR MANTENIMIENTO AL PRODUCTO DESCRITO. PROTÉJASE A SÍ MISMO Y A LOS DEMÁS OBSERVANDO TODA LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD. ¡NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PODRÍA RESULTAR EN LESIONES PERSONALES Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD!
GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIAS FUTURAS.



DESCRIPCIÓN

AirKing de ventilador para piso o para mesa y de 18" (45.7 cm) se caracteriza por el funcionamiento silencioso como murmullo con paleta de ventilador dividida en tres. Tiene motor lubricado permanentemente con juego de alambre 18/3 de 9 pies (2.7 m).

ESPECIFICACIONES

Motor ..... 120V, 50/60Hz (18", 45.7 cm)
Tamaño de paletas ..... 18" (45.7 cm) Modelo 3XJ43F/9218F
Velocidades 3
Control ..... Conjuntor rotatorio
Distribución del lujo de aire ..... 360°
Aprobaciones ..... Catalogación UL. El protector de malla cerrada del ventilador satisface las normas OSHA.

MODELO	3XJ43F/9218F		
VELOCIDAD	ALTA	MEDIA	BAJA
CFM	5350	4180	3010
M^3/s	2.52	1.97	1.42
RPM	1600	1275	950
Amps	1.65	1.27	.95
Watts	194	148	110
dB A	67	58	49

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE SEGURIDAD

1. Cerciórese de que la fuente de electricidad se adapte a los requerimientos eléctricos del ventilador.
2. El cordón eléctrico está equipado con una clavija a tierra de tres espigas que tiene que ser enchufada a un receptáculo del mismo diseño. Bajo ninguna circunstancia deberá cortarse la espiga a tierra de la clavija. De existir un receptáculo de pared de dos espigas, deberá reemplazarse por uno de tres espigas debidamente puesto a tierra e instalado de conformidad con el Código Nacional de Electricidad y todos los códigos y ordenanzas locales aplicables. El trabajo deberá hacerlo un electricista calificado, utilizando exclusivamente alambre de cobre.

ADVERTENCIA: NO SE RECOMIENDA EL USO DE UN ADAPTADOR DE TRES A DOS ESPIGAS. LA CONEXIÓN INDEBIDA PODRÍA CREAR EL RIESGO DE SER ELECTROCUTADO. EL USO DE TALES ADAPTADORES NO ESTÁ PERMITIDO EN CANADÁ.

3. Siempre que sea posible, evite el uso de extensiones eléctricas. Si tienen que usarse, minimice el riesgo de sobrecalentamiento asegurándose de que sean de catalogación UL y del calibre y la longitud adecuadas. Nunca use una sola extensión para operar más de un ventilador.
4. No introduzca los dedos ni objetos extraños en el ventilador. No obstruya ni manipule indebidamente el ventilador mientras esté en operación. No toque el ventilador mientras esté en operación ni inmediatamente después de haberlo apagado, ya que ciertas partes podrían estar lo suficientemente calientes como para causar una lesión.
5. Desenchufe el cordón eléctrico antes de instalar o dar servicio al ventilador.

ADVERTENCIA: NO DEPENDA DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO COMO EL ÚNICO MEDIO PARA INTERRUMPIR LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CUANDO INSTALE O DÉ SERVICIO AL VENTILADOR. SIEMPRE DESENCHUFE EL CORDÓN ELÉCTRICO.

6. Este ventilador es para uso general EXCLUSIVAMENTE. NO deberá usarse en localidades potencialmente peligrosas tales como atmósferas inflamables, explosivas, cargadas de gases o húmedas.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO USE ESTE VENTILADOR CON NINGÚN DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD DE ESTADO SÓLIDO.

7. Asegúrese de que el ventilador esté sobre una superficie estable al estar en funcionamiento, para evitar toda riesgo de que se voltee.
8. NO utilice el ventilador en una ventana, ya que la lluvia podría crear un peligro eléctrico.
9. Vuelva a armar completamente el ventilador, de acuerdo con las instrucciones, antes de volver a conectarlo a la alimentación eléctrica.

OPERACIÓN

Conecte el cable y seleccione la velocidad de funcionamiento deseada con el selector que esté en la parte de atrás del ventilador.

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: DESCONECTE SIEMPRE EL CORDÓN ANTES DE INTENTAR REALIZAR CUALQUIER FUNCIÓN DE SERVICIO.

LIMPIEZA: Use un trapo y una solución de jabón suave, tal como detergente líquido para lavar trastes.

ADVERTENCIA: No use gasolina, bencina, diluyente de pintura ni limpiadores fuertes en aerosol, ya que éstos dañarán el ventilador.

ALMACENAMIENTO: Cuando no lo utilice, mantenga el aparato en un lugar limpio y seco.

EL MOTOR HA SIDO PERMANENTEMENTE LUBRICADO.